




採檢容器名稱	糞便潛血檢驗保存盒
保存劑種類	
用途說明	適用於糞便潛血檢驗
建議標準採檢量	覆蓋刮取棒的溝槽

免疫法糞便檢體採集步驟

1

請在標籤上清楚寫下姓名等資料



※請務必寫下採便的日期與時間



1. 旋轉瓶蓋
2. 向上拔開

2

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果



如圖示在整條大便上以輕劃方式刮取檢體

刮取量

挖取溝槽

刮取量約為將挖取溝槽完全覆蓋即可

3



插入後，將蓋子用力押緊

有“喀”一聲
才有蓋緊

放入採便管專用塑膠袋
立刻交給收取檢體的人員

※插入後請不要再拔開

※保存在陰涼的場所



注意事項：

- 請先在標籤上寫上姓名、年齡以及採便日期。
- 請按照上圖所示方式採取檢體，採完後放入綠色塑膠袋中之後，立即交付收取檢體之檢驗地點。交付前應存放於避光陰涼的場所。
- 請勿將管瓶中的液體倒出、或任意於瓶中加入水。
- 大便過硬時可加水弄濕，待其軟化時再以採便棒刮取。若遇水便情形不易採樣時，請改日再取。
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，請暫停採便檢體。
- 使用座式馬桶時，為避免大便掉入水中不易採樣，請往前坐或反坐。並在便器內斜面上先鋪上衛生紙以方便採集。

※請珍惜醫療資源！將採集完畢之容器交回指定醫療院所或衛生局、所